


Diffuser voor etherische olie met ultrasone vibratie, luchtbevochtiger + afstandsbediening.



Handleiding

Deze diffuser voor etherische oliën van BeriVita.com, werkt met stil, ultrasoon geluid. Hierdoor ontstaan trillingen en wordt het water met de etherische olie, verneveld. Er ontstaat een droge, koude nevel, die de geur van uw etherische olie of mix van etherische olie door de ruimte verspreidt. Met handige **afstandsbediening** eenvoudig op afstand te bedienen.

Het verdampen van de etherische olie met ultrasone trillingen of vibraties, wordt wel 'koude' diffusie genoemd. De biologische eigenschappen van etherische olie blijven zo beter behouden dan bij verhitting.

Werking

1. Plaats de diffuser horizontaal en haal de deksel eraf. **Fig 1**

2. Verbind de elektrische adapter met de elektrische aansluiting van de diffuser. **Fig 2**

3. Vul de **meegeleverde maatbeker**, met kraanwater. Gebruik geen warmwater en geen gedemineraliseerd water. Vul het waterreservoir met water maar nooit meer dan het aangegeven maximum. Voeg geen water toe als de diffuser in werking is. Voeg naar eigen wens tot maximaal 30 druppels etherische olie.

4. Plaats de deksel verticaal op de diffuser draai de deksel indien nodig om deze op de diffuser te plaatsen.

5. Steek de stekker in het stopcontact

6. Druk op de **MIST** knop om de verneveling in te stellen. U kunt met deze knop de lengte van de periode instellen die u wilt vernevelen: 1x drukken is 1 uur vernevelen, 2x drukken is 3 uur vernevelen 3x keer drukken is 6 uur vernevelen, 4x keer drukken is continue vernevelen. Bij 5x keer drukken schakelt u de verneveling UIT. **Fig 5**

7. Druk op de knop **LIGHT** om de verlichting in te schakelen. U kunt kiezen uit 7 lichtkleuren met verschillende helderheid. **Fig 6**


8. Als de diffuser enkele dagen niet wordt gebruikt, haal dan het water uit het reservoir en laat deze drogen. Als u de diffuser weer gaat gebruiken, reinig dan het waterreservoir van te voren met wat witte azijn en water. Daarna kunt u de diffuser weer prima gebruiken.

9. Wanneer het waterreservoir leeg is, gaan de vernevelaar en de verlichting automatisch uit. De verneveling blijft uit ook drukt u op de MIST knop.

Lekkages

Als uw diffuser tijdens het gebruik per ongeluk wordt omgestoten of verschuift, volg dan de volgende stappen om storingen te voorkomen:


1. Haal de stekker van uw diffuser uit het stopcontact en de deksel eraf
2. Laat het eventueel resterende water uit het reservoir
3. Schud uw diffuser voorzichtig om het water eruit te halen dat nog in uw diffuser kan zitten
4. Laat uw diffuser tenminste 24 uur drogen aan de lucht.



Onderhoud

Reinig uw diffuser na 5-6 keer gebruik of 3-5 dagen gebruik uw diffuser als volgt.

1. Haal de stekker van de diffuser uit het stopcontact en haal de deksel eraf
2. Laat het resterende water uit het reservoir
3. Reinig uw diffuser met water en een beetje witte azijn. Droog daarna uw diffuser met een schone zachte doek.
4. Kijk naar de onderstaande figuren om het water aan de goede kant eruit te halen: Voorkom dat het water in de luchtingang komt
5. Gebruik geen zuren of andere agressieve reinigingsmiddelen. Hierdoor kunnen er gevaarlijke gassen ontstaan en kan uw diffuser ernstig beschadigd raken. **LET OP:** Gebruik altijd een zeer mild reinigingsmiddel.



Voorzorgsmaatregelen

Lees de volgende informatie zorgvuldig door. Zo voorkomt u storingen aan uw diffuser.

- Controleer altijd of u de diffuser op de juiste wijze hanteert

- Buiten bereik van kinderen en (huis-) dieren houden. Laat kinderen niet met de diffuser spelen
- Raak de ultrasone vibratie plaat niet aan
- Raak de diffuser niet met vochtige handen aan
- Gebruik de diffuser niet in een vochtige omgeving
- Gebruik de diffuser niet bij open vuur
- Stel de diffuser niet aan extreme temperaturen bloot
- Laat de stekker niet permanent in het stopcontact
- Laat voldoende ruimte (40cm) tussen het stopcontact en ieder ander voorwerp wanneer de diffuser aan staat
- Dek de diffuser niet af
- Doe niet teveel water in het reservoir en vul deze met een beker, nooit rechtstreeks uit de kraan. Zit er teveel water in, laat het overtollige water eruit. Droog met een zachte doek de kunststof delen af.
- Gebruik de diffuser niet als deze gebreken vertoont en/of beschadigd is
- Bij abnormale geur of een brandgeur: Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact
- Haal bij storingen de diffuser niet uit elkaar en probeer de diffuser niet zelf te repareren: Hierdoor vervalt de garantie
- Wacht 60 minuten voordat u de diffuser opnieuw opstart om schade aan de vibratie plaat te voorkomen
- Bewaar de handleiding van uw diffuser en lees deze vóór gebruik goed door
- Gebruik de diffuser alleen met de meegeleverde adapter
- Etherische oliën kunnen vlekken veroorzaken, dus ook de nevel hiervan. Houd hier rekening mee en veeg resten eventueel af met een zachte doek.
- Plaats uw diffuser altijd op een stabiel en vlak oppervlak, dus nooit op tapijt of deken
- Verplaats uw diffuser nooit als deze in gebruik is
- Zorg dat er niet over het snoer wordt gelopen en trek nooit aan het snoer
- Uw diffuser niet overhellen: Het water kan dan in de mechanismen komen en storingen veroorzaken.

Bijzonderheden

Dankzij de watercapaciteit van het reservoir, 500ml, kan de diffuser ongeveer 6 uur vernevelen. De hoeveelheid, intensiteit en dichtheid van de nevel kan enigszins variëren. Dit is normaal. Door verschillende factoren kan de nevel van structuur verschillen, dit heeft onder andere te maken met de vochtigheid, temperatuur, luchtstromen en watertype. Wanneer al het water is verdampt, gaat de diffuser vanzelf uit.

Gebruik alleen etherische oliën die 100% zuiver zijn, zoals etherische oliën van www.BeriVita.com. Chemische parfums of andere synthetische ingrediënten kunnen uw diffuser beschadigen. Volg eerst de onderhoudsstappen van uw diffuser, voordat u een andere etherische olie gaat gebruiken.

Veelvoorkomende storingen en oplossingen

- De diffuser gaat niet aan

> Zit er voldoende water in het reservoir?

> Zit de adapter goed in de diffuser en het stopcontact? Haal eventueel de adapter uit de diffuser en het stopcontact, controleer alle kabels en aansluitingen. Sluit alles weer aan en probeer het nog eens.

- Er komt geen nevel of een zeer abnormale nevel

> Zit er niet genoeg of teveel water in het reservoir? Vul reservoir met juiste hoeveelheid water

> Is de ultrasone vibratie plaat schoon? Zo nee, onderhoud uw diffuser volgens de instructies zoals bij 'onderhoud' beschreven. Gebruik eventueel een in witte azijn gedrenkt wattenstaafje en reinig hiermee voorzichtig de ultrasone vibratie plaat, zonder grote druk hierop uit te oefenen

> Zijn de deksel en de binnenkant correct geplaatst en schoon? Als er teveel stof in het luchtcircuit is, kan de nevel niet op de juiste manier uit uw diffuser. Reinig dan dit onderdeel van de diffuser.

- Er lekt water weg

> Zijn de diffuser, de deksel en de binnenkant correct geplaatst? Plaats alle onderdelen opnieuw op de juiste wijze.

> Is de omgevingstemperatuur niet te laag of de luchtvochtigheid te hoog? In die omstandigheden condenseert de nevel snel in druppels.

Specificaties

- Afmetingen diffuser: ong. 168,5 x 88 mm (diameter x hoogte)
- Afmetingen verpakking: 140 x 140 x 147 mm (l x b x h)
- Gewicht: ong 329gr
- Voeding (ingang/uitgang): AC 100-240V 50,60 HZ / DC 24V 650 mA
- **Afstandsbediening** incl. batterij CR2025
- Vermogen: ongeveer 14W
- Capaciteit van het reservoir: 500ml
- Kleur: Houtkleurig
- Materialen: recyclebaar PP/ABS/PC
- BPA vrij: Ja
- Fluisterstil: < 30 dB
- Toebehoren: **AC Adapter, Maatbeker, Engelse en Nederlandse handleiding**
- Nevelgenerator: 2,4 MHz
- LED verlichting: Ja, 7 verschillende kleuren
- Auto-stop functie: Ja
- CE certificaat: Ja
- Bevochtiger: Ja
- Bereik: tot 75 m²

Afvoeren diffuser

Is uw diffuser aan vervanging toe, lever deze dan in bij de milieustraat van uw gemeente

Actuele over etherische oliën en/of uw diffuser vindt u www.berivita.com, hier vindt u ook onze klantenservice en informatie en informatie over de garantie op uw diffuser.